



- Layout guide :
1. 如果考量EMT, Power須先經過電容後Vss再鋪銅.
  2. Power走線不要圍繞MCU一圓形成類似封閉路徑,此容易導致Noise一直在此路徑流竄.
  3. 電路板Bottom層,建議增加MCU周邊鋪銅面積.